

HIGH QUALITY & HIGH PERFORMANCE

Astem Quick

SWM-7000
アステムクイックス

新発売!

その作業性・薄さ、圧倒的!!

ビギナーからヘビーユーザーまで納得! 生産効率アップを重視したアステムクイックス新登場

新開発粘着PETタイプのカッティンググラバーシート
アステムクイックスの特長

130℃ 5秒の低温度短時間ワンプレス!

微細カット・簡単カストリ・
楽々ホットリリース!

プレス跡や再昇華の軽減!

薄さと柔らかさを兼ね備え
貼付け感が出にくい!



ツヤケシ
マットタイプ

**SWM-7000
アステムクイックス**

●サイズ: 50cm (W) × 10M ロール
●カラー: 全22色

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------|------|------|-----|-----|------|---------|------|------|------|------|
| 01 | 24 | 03 | 26 | 07 | 27 | 36 | 05 | 06 | 14 | 10 | 02 |
| ホワイト | レモンイエロー | イエロー | オレンジ | レッド | ピンク | マゼンタ | ロイヤルブルー | ネイビー | サックス | グリーン | ブラック |

※10カラー近日常売

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|-----|-----|------|---------|--------|--------|-------|--------|
| 48 | 47 | 71 | 13 | 25 | 68 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| NEWシルバー | NEWゴールド | グレー | エンジ | ブラウン | アパルグリーン | F.グリーン | F.オレンジ | F.ピンク | F.イエロー |

圧着条件 ※上熱板プレス機使用の場合

| | ポリエステル生地の場合 | | 綿生地の場合 | 剥離 |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 温度 | 130℃の場合 | 150℃の場合 | 150℃ | ※プレス後はホットリリース (転写後、熱いうちにペットフィルムを剥がしてください。 ※接着に関わる条件等は、全てにおいて当てはまるものではありません。 生地素材によっては、接着しづらい場合がありますので十分なテストをしてからご使用ください。 |
| 圧力 | 300g/cm ² | 300g/cm ² | 300g/cm ² | |
| 時間 | 5秒 | 3秒 | 5秒 | |

※アステムクイックスは一般生地用ラバーシートです。撥水生地には対応しておりません。

